

# Fahrradparken in Aachen



Partnerin der Mobilität

# Sicheres Fahrradparken in Aachen



**Der Mobility-Key**  
Ihr Schlüssel für sicheres  
Fahrradparken



**Zuverlässig und komfortabel**  
Ihr Zugang zum Parkraum



**Abrechnung nach Parkzeit\***  
1,50 € für 24 Stunden



**Ein Mobility-Key**  
für alle Bike-Stations

\* Bis zu 24 Stunden Parkzeit für ein Fahrrad ab Zugang zu einer Bike-Station und Beginn des Parkvorgangs. Bleibt das Fahrrad länger als 24 Stunden in der Bike-Station gesichert, beginnt ein neuer 24-Stunden-Zyklus und weitere 1,50 € Gebühr werden fällig. Max. 15,00 € im Monat.

Bike-Station mit Schließtür	4/5
Bike-Station mit Drehkreuz	6/7
Bike-Station mit Doppelstock-Fahrradparker	8/9
Übersicht der Standorte	10/11

# Bike-Station mit Schließtür

## Parkvorgang starten

**1** Mobility-Key vor Lesebereich am Terminal auflegen, um Schließtür freizuschalten.



## Parkvorgang beenden

**1** Mobility-Key vor Lesebereich am Terminal auflegen, um Schließtür freizuschalten.



## Parkbereich ohne Fahrrad betreten/bedienen\*

**1** Mobility-Key vor Lesebereich am Terminal auflegen, um Schließtür freizuschalten.



**2** Schließtür nach rechts oder links aufdrücken und Fahrrad hindurchführen.



**2** Schließtür nach rechts oder links aufdrücken und Bike-Station betreten/bedienen.



**2** Schließtür nach rechts oder links aufdrücken und Bike-Station betreten/bedienen.



**3** Fahrrad auf einen freien Platz stellen und sichern. Die Schließtür beim Verlassen der Bike-Station wieder schließen.



**3** Fahrrad von Stellplatz entnehmen und Schließtür beim Verlassen der Bike-Station wieder schließen.



\* Zugang NUR bei bereits geparktem Fahrrad.

Bei Problemen wenden Sie sich bitte über die Ruftaste am Terminal an unseren Support.

Bitte halten Sie hierzu Ihren 6-stelligen Identifikations-Code zur Verifizierung bereit. Diesen finden Sie online in Ihrem Kundenbereich bei *meineAPAG*.

**Sie haben Fragen, Anregungen, Lob oder Kritik?**

**Schreiben Sie uns eine Nachricht.**



Bitte beachten Sie die zusätzlichen Hinweise auf dem Bildschirm.

# Bike-Station mit Drehkreuz

## Parkvorgang starten

**1** Mobility-Key vor Lesebereich am Eingangs-Terminal auflegen und Fahrrad auf Bodenschleife stellen, um Drehkreuz und Fahrradschleuse freizuschalten.



**2** Drehkreuz aufdrücken, durch Drehkreuz gehen und Fahrrad zeitgleich durch Schleuse führen.



**3** Fahrrad auf einen freien Platz stellen und sichern.



## Parkvorgang beenden

**1** Mobility-Key vor Lesebereich am Eingangs-Terminal auflegen, um Drehkreuz freizuschalten.



**2** Drehkreuz aufdrücken und in Bike-Station gehen.



**3** Fahrrad entsichern und vom Stellplatz entnehmen.



**4** Mobility-Key vor Lesebereich am Ausgangs-Terminal auflegen und Fahrrad auf Bodenschleife stellen, um Drehkreuz und Fahrradschleuse freizuschalten.



**5** Drehkreuz aufdrücken, durch Drehkreuz gehen und Fahrrad zeitgleich durch Schleuse führen.



## Parkbereich betreten ohne Fahrrad\*

**1** Mobility-Key vor Lesebereich am Eingangs-Terminal auflegen, um Drehkreuz freizuschalten.



**2** Drehkreuz aufdrücken und Bike-Station betreten.



Bei Problemen wenden Sie sich bitte über die Ruftaste am Terminal an unseren Support.

Bitte halten Sie hierzu Ihren 6-stelligen Identifikations-Code zur Verifizierung bereit. Diesen finden Sie online in Ihrem Kundenbereich bei *meineAPAG*.

**Sie haben Fragen, Anregungen, Lob oder Kritik?**

**Schreiben Sie uns eine Nachricht.**




Bitte beachten Sie die zusätzlichen Hinweise auf dem Bildschirm.

\* Zugang NUR bei bereits geparktem Fahrrad.


# Bike-Station mit Doppelstock-Fahrradparker

APAG


**1** Am Griff der Schiene ziehen, bis diese vollständig ausgefahren ist.




**2** Schiene bis zum Anschlag nach unten drücken.




**3** Vorderrad des Fahrrads in die Schiene heben.




**4** Fahrrad komplett in die Führungsschiene schieben.




**5** Fahrrad fixieren.




**6** Schiene am roten Griff nach oben schieben. Gasdruckfedern helfen Ihnen dabei, um den notwendigen Kraftaufwand zu minimieren.




**7** Schiene so weit nach oben heben, bis diese vollständig horizontal ist.



**8** Schiene in horizontaler Lage bis zur Arretierung in die Halterung zurückschieben.



**9** Fahrrad mit einem Bügelschloss oder Ähnlichem absichern. Sie können dazu den Bügel an der Fahrradschiene benutzen.



# Übersicht der Standorte





### **APAG ServiceCenter**

Wirichsbongardstraße 47  
52062 Aachen  
Tel.: 0241 1688-5000  
Fax: 0241 1688-5999  
info@apag.de

### **Hier finden Sie weitere Informationen:**



Anleitung Schließtür



Anleitung Drehkreuz